

Nettoyage des soupapes

Pour systèmes d'injection à essence avec
micrologic® PREMIUM 133 Nettoyant de soupapes

Pendant les travaux au système de carburant, faire attention à la propreté!

Application

1. Faire chauffer le moteur jusqu'à température d'utilisation (de préférence en roulant).
2. Vaporiser le produit à l'endroit approprié dans la zone d'aspiration. Ceci peut être effectué par un flexible de dépression ou par une jonction. (voir image en bas)
3. a. Utiliser la sonde pour la vaporisation contre le sens d'aspiration, afin de bien atteindre tous les cylindres.
b. En cas de vaporisation dans le sens d'aspiration (p.ex. pour systèmes d'injection mono jet), le produit sera distribué sur tous les cylindres automatiquement. Il suffit de vaporiser directement le produit.
4. A env. 2000 tr/min., vaporisez uniformément la moitié du produit dans tous les canaux d'aspiration en faisant des mouvements de va-et-vient à la sonde. (voir image en bas)
5. Eteindre le moteur.
6. Laisser agir le produit entre 30 minutes et 1 heure.
7. Réchauffer le moteur jusqu'à température d'utilisation.
8. Vaporiser le reste du produit, comme expliqué dans point 4.
9. Essayer la voiture immédiatement après le nettoyage.

Dosage

Pour moteurs jusqu'à 5 cylindres: 1 flacon

Pour moteurs à partir de 6 cylindres: 2 flacons

Pour moteurs à partir de 10 cylindres: 3 flacons

